



ДВА ВИДА СВАРКИ
(TIG/MMA)

TIG/MMA

ФУНКЦИЯ
2T/4T

2T/4T

ИМПУЛЬСНАЯ
СВАРКА

PULSE

СИЛОВЫЕ РАЗЪЁМЫ
С ЗАПАСОМ ПО МОЩНОСТИ



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
[ПРОФИ TIG 315]

ДУ

ИНВЕРТОР СЕРИИ **ПРОФИ TIG 200P/315P** – АППАРАТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АРГОДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ (DC).

ДЛЯ СВАРКИ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОЖИГАНИЯ, КОРОБЛЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИЙ В АППАРАТЕ ПРЕДУСМОТРЕНА **ИМПУЛЬСНАЯ СВАРКА**.

РЕГУЛИРОВКА СПАДА ТОКА ПОМОЖЕТ ЗАВАРИТЬ КРАТЕР В КОНЦЕ СВАРНОГО ШВА, ТЕМ САМЫМ ПРЕДОТВРАТИТ ПОЯВЛЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ТРЕЩИН [В РЕЖИМЕ 4T].

ПРОФИ TIG 200P/315P ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ СВАРОЧНОМ ТОКЕ ИМЕЕТ ПВ 60%.



TIG 200P – ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

TIG 315P – ГАРАНТИЯ 1 ГОД

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТА

1 Универсальность (два в одном): TIG/MMA.

2 Усиленные силовые элементы по перегрузке сварочного тока, система контроля перегрева и скачков напряжения.

3 Широкий функционал настроек сварочного процесса.

4 Разработан для ремонтных и монтажно-сборочных работ в промышленных условиях.

ФУНКЦИИ

TIG

Функция 2T/4T. Принцип работы 2T: сварочный процесс начинается после зажатия клавиши горелки и прекращается после того, как сварщик отпускает клавишу. Принцип работы 4T: сварочный процесс начинается после короткого нажатия на клавишу горелки и прекращается после повторного короткого нажатия на клавишу горелки. Функция применяется при сварке длинных швов, чтобы не вынуждать сварщика удерживать клавишу горелки постоянно нажатой.

Функция Hot Start (горячий старт) — пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта с последующим возвращением на заданные параметры тока сварки.

MMA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК

	TIG 200P	TIG 315P
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В	220±15%	380±15%
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА, В	56	56
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт	4,9	8,3
НОМИНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, А	28,2	13,6
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ СВАРОЧНОГО ТОКА, А	10-200	10-315
ПВ, % (при 40° С)	60	60
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP21	IP21
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F	F
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм	498x328x365	485x234x425
ВЕС АППАРАТА, кг	13	25

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРОФИ TIG 200P

1. ИНВЕРТОР TIG 200P
2. АРГОДУГОВАЯ ГОРЕЛКА (4 м)
3. ОБРАТНЫЙ КАБЕЛЬ «ЗЕМЛЯ» (3 м)
4. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПРОФИ TIG 315P

1. ИНВЕРТОР TIG 315P
2. АРГОДУГОВАЯ ГОРЕЛКА (4 м)
3. ОБРАТНЫЙ КАБЕЛЬ «ЗЕМЛЯ» (3 м)
4. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



TIG 200P - ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

TIG 315P - ГАРАНТИЯ 1 ГОД