


1. Регулировочная рукоятка: при перемещении рукоятки горелка перемещается влево или вправо
2. Регулировочная рукоятка: при перемещении рукоятки горелка перемещается вверх или вниз
3. Зубчатая рейка с поперечной передачей
4. Тепловая перегородка: предотвращает рассеивание тепла снаружи
5. Балансировочный груз
6. Двухходовой клапан: отрегулируйте расход газа
7. Ручка включения-выключения: крепко держите машину, когда она выключена, и слегка держите, когда она автоматически включается
8. Регулировочная ручка: отрегулируйте скорость перемещения
9. Гнездо питания
10. Выключатель подачи кислорода
11. Шланг для подачи газа
12. Переключатель нормального хода-реверс
13. Универсальное колесо
14. Режущая насадка